施工者さまへ

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

厳守
- ■施工は電気設備の技術基準・内線規定に従う
- ■連結式の電源接続は、指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がし奥まで差込む
  感電・火災の原因
- ■電源線用保護チューブが付属されている器具は必ず電源線にチューブを差し込む
  火災・感電の原因

禁止
- ■電源接続の際は電源線を張った状態としない
  接続不良による発熱で火災の原因
- ■器具取付けの際は電線を挟まない
  絶縁不良により感電・火災の原因

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止
- ■器具は乾燥不十分な場所(クロス貼り・コンクリート)に取付けない
  絶縁不良や錆により　感電・落下の原因
- ■傾斜天井に取付けない
  落下・火災の原因

禁止
- ■木ねじは薄い板部分、強度的に薄い天井にねじ込まない
  落下の原因
- ■竿ぶち天井に取付けない
  振動・衝撃により落下の原因

仕様

定格電圧	入力電流	消費電力	ランプ電力	適合ランプ	適合グロースタータ
100V	0.23A	13W	10W	FL10EX-N×1	FG-7E×1

故障かな？と思ったら

■ランプが点灯しない	1.ランプは確実に接続されているか？ 2.グロースタータのゆるみはないか？ 3.新しいランプに交換してみる 4.新しいグロースタータに交換してみる	■点滅を繰り返す ■ランプ両端が極端に黒ずむ	ランプの寿命です 新しいランプに交換してください

保証について

○保証期間は商品お買上げ日より1年間です。
ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。
※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グローブ類・リモコン送信機等は対象外とさせていただきます。
※２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とします。
○保証内容は、取扱説明書・本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
○保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
1.お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
2.施工上の不備に起因する故障や不具合
3.使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
4.車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
5.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
6.日本国内以外での使用による故障および損傷
7.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷

アフターサービスについて

○修理を依頼されるとき
1.保証期間内の場合
販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、お買上げ販売店までお申し出ください。
2.保証期間を過ぎている場合
お買上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
○補修用性能部品の最低保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
○アフターサービスについてご不明な点（修理・取扱いのご相談）は、お買上げの販売店へお申しつけください。
転居や贈答品などでお買上げの販売店にご依頼できない場合は、
・修理のお問合わせは、修理窓口へ
フロントセンター東京　☎(03)3424-1111　東京都世田谷区池尻3-10-3
フロントセンター名古屋　☎(052)721-0131　名古屋市東区矢田南5-1-14
フロントセンター関西　☎(06)6454-3901　大阪市北区大淀中1-4-13
・その他のお問合わせは、ご相談窓口へ
お客さま相談センター（フリーダイヤル）
☎0120-139-365　東京都世田谷区池尻3-10-3

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

連絡先　三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2729（商品企画センター）

MITSUBISHI

三菱蛍光灯器具

防雨形シーリング

形名　**WF1091**

E765Z650H22

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきましてありがとうございました。

お客さまへ
ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためにこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ
取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さまにお渡しください。

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。
またアフターサービスもできません。

お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。
絶対に分解・改造しないでください。	

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止
- ■金属やごみを差し込まない
  器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物などを差し込まない　火災・感電の原因
- ■器具・ランプを水洗いしない
  火災・感電の原因
- ■布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせない
  火災の原因
- ■引火する危険のある雰囲気で使わない
  可燃性スプレーを吹き掛けない
  火災の原因

厳守
- ■異常時は電源スイッチを切る
  炎がでたり、変な臭いがしたらすぐスイッチを切る
  火災・感電の原因
- ■ランプ交換、お手入れのときは電源を切る
  感電の原因

分解禁止
- ■お客様自身で分解・改造はしない
  火災・感電の原因

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止
- ■高温(40°C以上)な場所で使わない
  落下・感電・火災の原因
- ■強い振動・衝撃のある場所で使わない
  器具破損により落下の原因
- ■器具表示の指定W(ワット)数のランプ以外は使わない
  過熱して火災の原因
- ■風呂場など湿気の多い場所で使わない
  火災・感電の原因

厳守
- ■長期間使わないときは電源を切る
  感電・火災の原因

- ■カバーを真っ直ぐに締め込む
  不完全な取付け・斜め取付けは感電・落下の原因
- ■安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検を行う

禁止
- ■ランプのガラス、口金部分を強くねじらない
  ガラスの破損によりけがの原因
- ■使用済みランプは不用意に割らない
  ガラスの破片が飛散けがの原因
- ■ランプに塗料などを塗らない
  ランプが過熱、破損してけがの原因
- ■ドアの開閉で当たる部分に照明器具を取付けない
  破損して落下の原因
- ■電気工事はしない
  有資格者に取付けを依頼感電の原因

- ■点灯中及び消灯直後のランプには触らない
  高温のためやけどの原因

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

各部のなまえ



電気工事

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

- ■電気工事は電気設備の技術基準・内線規定に従い行う。
- ■速結式の電源接続は、指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がし奥まで差込む。接続不良は、感電・火災の原因
- ■アース工事を確実に行う。不完全な場合は感電の原因
- ■取付面に凹凸がある場合は、電源線引込口から水が入らないようパテなどを詰めて取付ける。
  凹凸のままの場合は、絶縁不良により感電・火災の原因

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- ■木ねじ・つまみねじは、確実に最後まで取付ける。落下の原因
- ■器具取付の際は電線を挟まない。絶縁不良により感電・火災の原因
- ■この器具は壁付け専用です。天井・床面には取付けない。
  感電・火災の原因
- ■器具に表示された指定方向以外は取付けない。(横付不可)
  過熱して火災の原因

※電気工事が必要です。必ず電気工事店に依頼してください。

電源線を皮むき(12mm)したあと、付属のチューブを電源線に通し電源線を端子台の差込穴に確実に差込む。
(適合電線は単線のΦ1.6、Φ2.0)



■EM(エコマテリアル)ケーブルを電源電線にご使用の場合

絶縁体の補修処置方法例



⚠警告
ポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の絶縁体露出部を黒テープなどで覆い保護を施してください。(感電・火災の原因)

備考 EMケーブル(EM-EEF)=600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形

電源線をはずすときは、幅6mmのドライバーをはずし穴へまっすぐ差込む。

■器具の取付けかた

1. 器具を上図のように分離する。
2. 電源線を電源穴より差し込む。
3. 同梱の絶縁座金に木ねじを通し、本体を取付け面に固定する。
   本体に付いている上下方向表示シールの向きに必ず合わせる。
4. 電源線を接続する。電源線を端子台の差込穴に確実に差し込む。
5. アース工事をおこなう。



ランプ交換のしかた

1. ランプのピンの片側をミゾに入れたのち、ランプを90°回転させて取付ける。



2. ランプをはずすときは、この逆に回転させる。

⚠注意

- 器具表示の指定W(ワット)数のランプ以外使わない
  過熱して火災の原因
- ランプホルダをランプに強く当てない
  ランプが破損してけがの原因
- 点灯中及び消灯直後のランプには触らない
  高温のためやけどの原因
- 使用済みランプは不用意に割らない
  ガラスの破片が飛散してけがの原因
- ランプのガラス、口金部分を強くねじらない
  ガラスの破損によりけがの原因

カバーの取付けかた

ツマミねじ2個を使用し、カバーを本体に取付ける。

お手入れ

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
(洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないようにしてください。)
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検をおこなってください。

⚠警告
器具ランプを水洗いしない
火災・感電の原因